



Montage eines Feuerwehrleitpfostens RandmarkFlex RF120S mit Erdspeiß

Die Montage ist unkompliziert und schnell erledigt.
Befolgen Sie bitte die nachfolgende Anleitung:

Halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrer Feuerwehr (Vorbeugender Brandschutz), wo genau die Feuerwehrleitpfosten benötigt werden. Normalerweise sind sie in einem Abstand von 5-10m rechts und links aller Flächen für die Feuerwehr (Feuerwehrezufahrt, Aufstellfläche, Bewegungsflächen) mit einer Höhe von max. 80cm über dem Boden zu installieren.

Vermessen Sie die Randstreifen und markieren Sie am besten mit einem Markierungsspray die Punkte, wo die Feuerwehrleitpfosten installiert werden sollen. Achten Sie bitte auf Ihren Arbeitsschutz und die entsprechende Absperrung der Baustelle. Richten Sie den Feuerwehrleitpfosten in die Fahrtrichtung der Feuerwehrezufahrt aus.

Der Feuerwehrleitpfosten RF120S ist zum Einschlagen in den Boden gedacht. Der Erdspeiß muss in seiner vollen Länge (ca. 40cm) in den Boden geschlagen werden. Alle Metallteile müssen von Erde umgeben sein.

Nicht auf den flexiblen Teil des Pfostens schlagen!

TIPP: Sägen Sie eine Kerbe, die auf das obere Ende vom Erdspeiß passt, in eine 1m lange robuste Holzleiste. Setzen Sie die Holzleiste auf das obere Ende des Erdspeiß' und halten Sie Holzleiste und Pfosten fest. Schlagen Sie nun mit einem Hammer vorsichtig oben auf die Holzleiste. So können Sie den Pfosten bequem in den Boden schlagen.



Nun sollte der Feuerwehrleitpfosten 80cm aus dem Boden ragen.